David Draper

- Existen diversas calculadoras, debemos comprobar que incorporan las proyecciones que pretendemos utilizar
- Generalmente los servicios cartográficos regionales o nacionales disponibilizan estas herramientas para su territorio y sus productos
- En el caso de pretender transformar un elevado número de registros es importante que la calculadora permita que se cargue en un único archivo los registros a trasnformar

NEW CONTRACT, MET AND THE RECENT OF THE ACCOMPTING AND THE REPORT OF THE ACCOMPTING A DECKER OF THE ACCOMPTING A

Para este ejercicio vamos a utilizar la "<u>Calculadora Geodésica Utmv9.200712</u>" creada por Eduardo Núñez Maderal

74 Calculadora.es UTM<>GEO						
Archivo Sistema Ref Configurar Ayuda						
UTM						
X (UTM) 0.0	F_Escala: 0.0					
Y (UTM) 0.0	Converg: 0.0					
altitud: H 0.0	Huso: 30 a Huso -> 29					
GEOGRAFICAS						
Latitud 0.0	N N S Hemisferio					
Longitud 0.0	W W E Longitud					
altitud: h 0.0	GEO => XYZ					
gms dec ED50 => ETRS89						
Sist_Referencia: ED50	UTM->GEO GEO->UTM					

- Está preparada para trabajar con coordenadas de la península y baleares
- Soporta varios sistemas de referencia
- transforma coordenadas ED50 a ETRS89

- Utilizar archivo de salida de GEOLocate
- Seleccionar las columnas necesarias con la siguiente estructura:
 - <N^o de punto> <+-longitud> <+-latitud> <N^o Huso>
 - Podéis utilizar el archivo "ejercicio_calculadora.xls" para determinar el cambio de huso
- Guardar el archivo en formato texto sin cabezales y separados por espacios
- Abrir la calculadora
- Configurar el sistema de referencia (recordar que GEOLocate utiliza WGS84)

74 Calculadora.es UTM<>	GEO			
Archivo Sistema Ref Configu	rar Ayuda			
Transformar entre Utm/Geo,	'XYZ			
Cargar rejilla		0.0		
ED50 => ETR589			Transformar fichero	X
Salir) a Huso -	> 29	Coordenadas Entrada	Coordenadas Salida —
Latitud 0.0	N N S Hemi	isferio	Geográficas	C Geográficas
Longitud 0.0	W WE Long	gitud	C Utm	Utm
altitud: h 0.0	GEO => X*	ΥZ	C XYZ	C XYZ
ED50 => ETRS89		RS89		Continuar Cerrar
Sist_Referencia: WGS84	UTM->GEO GEO	D->UTM		

 Activar la transformación de coordenadas (Archivo/Transformar entre UTM/Geo/ZYX)
Seleccionar la conversión que se pretende (en nuestro caso de geográficas a UTM)



- Verificar las opciones de entrada (elipsoide de referencia) y de salida (número de decimales)
- Cargar el archivo de coordenadas que se ha preparado previamente
- Salvar archivo de salida

Cruzar resultados con BD, llevar resultados al GPS...